



- Mosaic:**
mosaic de canals
en directe 
- Lupa:**
cerca programes 
- Botó vermell:**
canvia idiomes i
subtítols 
- OK:**
valida la selecció 
- Back:**
torna enrere 
- P last:**
torna al darrer canal
sintonitzat (directe) 
- Vol:**
puja i baixa el so 
- Silenci:**
desactiva el so/
torna a activar-lo 
- Pausa/Play:**
atura/torna a activar
el funcionament
d'un programa
(diferit o directe) 
- Enregistrar:**
enregistra un
programa
(l'enregistrament es
fa des de l'inici si el
programat ja ha
començat i es guarda
durant 6 mesos) 



- Apagada:**
apaga/encén el
descodificador 
- Fletxes de direcció:**
navega pel menú i
valida la selecció
prement «OK» 
- Menú:**
menú principal amb
accés a tots els
serveis (Directe, T'ho
has perdut, Guia TV,
Enregistraments,
Estrenes de cinema...) 
- Guia TV:**
programació dels
darrers 7 dies i dels
2 propers 
- Ch (canal):**
canvia de canal (directe) 
- Avançar/recular:**
avança o retrocedeix
dins el programa en
diferit 
- Tornar a l'inici:**
torna a l'inici d'un
programa que ja ha
començat (directe) 
- Aturar:**
atura un programa
en diferit 