

Descodificador

MECOOL | androidtv

Guia ràpida



Benvingut/uda a Andorra Telecom TV.

**Segueix els següents
passos per gaudir del nostre
servei de televisió.**

1. Per poder utilitzar aquest descodificador cal tenir activat un correu electrònic de Google.


Si no tens un compte de Gmail gratuït, pots crear-te'n un en aquest enllaç:




<https://www.google.com/intl/es/gmail/about/>

2. Instal·lació del descodificador

- 1 **Sortida òptica** per connectar accessoris de so, consoles, etc.
- 2 **Sortida àudio** per endollar auriculars o altres dispositius.
- 3 **Sortida HDMI** per connectar amb el televisor.
- 4 **Entrada Ethernet (LAN)** per endollar-lo al router d'Andorra Telecom.
- 5 **Entrada d'alimentació** per connectar al corrent elèctric.



3. Funcionalitats del comandament a distància




- 1 Encendre o apagar el descodificador.
- 2 Guia TV.
- 3 Idioma i subtítols.
- 4 Enllaç amb l'app d'Andorra Telecom.
- 5 Tornar a l'inici d'un programa en curs.
- 6 Configuració: Canals favorits, control parental, control del descodificador des de l'app...
- 7 Cercador per veu. Prem i demana el programa que vulguis buscar.
- 8 Desplaçament en els menús o avançar/retrocedir en un programa en curs.
- 9 Validar o seleccionar un contingut. Durant la visualització d'un programa, permet aturar/reprenre.
- 10 Tornar enrere.
- 11 Tornar al directe o al darrer canal visualitzat.
- 12 Tornar al menú inicial d'Android TV.
- 13 Volum.
- 14 Canvi de canal
- 15 Silenciar.

4. Activació del servei

Encén el descodificador amb el comandament i segueix les instruccions que apareixeran a la pantalla del televisor.

- **Aparella el comandament amb el descodificador**

prement al mateix temps  +  durant uns segons.




- **Escull l'idioma** per interactuar i prem .
- **Verifica que el cable Ethernet estigui correctament connectat** i prem  per continuar.
- **Inicia la sessió** prement .
- **Situa l'app d'Andorra Telecom a les preferides:** Des del menú d'Android TV, ves a l'apartat "Aplicacions Preferides", prem sobre el símbol  i selecciona l'app d'Andorra Telecom.

5. Principals funcionalitats

Directe


- Per accedir a l'emissió en directe des del menú principal, selecciona un canal en directe amb les fletxes  i prem  per visualitzar el contingut.



- En un programa en directe:
 - Per desplegar la barra dels programes, prem  o la fletxa cap a baix . Mou-te pels programes amb les fletxes esquerra o dreta .
 - Prem  per aturar o reprendre l'emissió.
 - Per tornar a l'inici d'un programa en curs, prem el botó blau . També pots fer-ho prement la fletxa esquerra  durant uns segons.
 - Per canviar l'àudio o els subtítols, prem el botó vermell  del comandament.
 - Per accedir al canvi de canal ràpid (*fast zapping*) durant la visualització d'un programa, prem la fletxa cap a baix .


Diferit

- Per avançar o retrocedir en un programa en curs, utilitza les fletxes esquerra i dreta ⏮.
- Per sortir del diferit, prem el botó de tornar ⏪ enrere fins a retrocedir al menú que desitges.




Menú d'opcions

- A la pàgina inicial, prem la fletxa esquerra ⏮ per accedir al menú d'opcions.




Mosaïc

- Et facilita la recerca de canals de televisió per temàtiques: cinema, sèries, esports, futbol, documentals, generalistes.




Guia TV

- Per accedir a la guia de canals i programes, prem el botó . Un cop aquí, pots accedir directament al canal o programar l'enregistrament d'un contingut.




T'ho has perdut?

- Accés als continguts dels 7 últims dies dels canals que tinguis contractats.




Enregistraments

- Aquí podràs accedir a tots els enregistraments efectuats i programats. Podràs accedir als continguts durant sis mesos i després s'esborraran automàticament.




Estrenes de pagament

- Les últimes novetats arribades just després de l'estrena als cinemes. Per comprar-les hauràs d'utilitzar el codi 0000. Pots canviar aquest codi trucant al 115.




Ajustaments

- Des d'aquest apartat podràs configurar els següents aspectes:
 - Activar el control parental: Podràs limitar l'accés als continguts per franges d'edat.
 - Definir o canviar el codi del control parental.
 - Seleccionar els teus canals favorits perquè apareguin al menú principal.
 - Enllaçar l'app d'Andorra Telecom per controlar el descodificador des del mòbil.



- Fer la teva llista de canals favorits. Es crearà un nou apartat al menú principal des d'on podràs accedir directament als teus canals favorits.



- Enllaça el teu mòbil amb Andorra Telecom TV i fes-lo servir com a comandament

a distància.

